



Anvendelse af SportIdent (SI-System) til træningsløb

SI-system er vores elektroniske kontrolsystem, som vi anvender til åbne løb, men som også er meget enkelt at anvende til vores træningsløb. Her kommer en lille instruktion i at anvende SI system til træningsløb.

OK Syds beholdning af SI-materiel er opdelt i 2 sæt. Et sæt i Sønderborg (OK-Syd1) og et sæt i Aabenraa (OK-Syd2). Til åbne løb anvender vi naturligvis det hele.

Et sæt består af 3 kasser:

1. Nummererede BSG8 kontrolenheder (OK Syd1 31-61 + 120-122), (OK Syd2 62-97, undtagen 66, 68, 86 og 89 + 100, 120).
Endvidere SI-master. Enhederne er blå. Desuden Clear, Check, Start, Finish som er røde.
2. Aflæserenhed og printer.
3. Ca. 30 brikker.

Når baner til træningsløb er kreeret i Condes og posterne er nummereret i henhold til de kontrolenheder du har til rådighed, skal du planlægge i hvilken rækkefølge du vil opsætte posterne i skoven. Det nemmeste er at tage den sidste SI-enhed du vil udsætte i skoven, og binde en snor i hullet på den. Herefter tage du SI-enhederne i baglæns rækkefølge og trækker på snoren. Det er således styr på rækkefølgen af SI-heder du skal have fat på, når du er ude i skoven.

Kontrolhederne er udstyret med en lille løkke som nemt kan trækkes på snoren til posten inden den bindes på en gren. Det er en fin service at sørge for at SI-enheden hænger udenpå posten.

Det kan være en god ide at have et par post stativenheder med i skoven til anvendelse, hvor der ikke lige er en gren at binde posten op i. F.eks. på en kæmpehøj eller andet.

I Start/mål skal man have de røde enheder, bestående af:

- **Clear-enhed** anvendes til at resette brikken. Bemærk det kan godt tage et par sekunder inden brikken er resat og klar til brug.
- **Check-enhed** kan anvendes til at kontrollere om brikken er klar. Er brikken blevet rensat vil Check-enheden give et kort blink. Bemærk der er ikke nødvendig at anvende check-enheden.
- **Start-enhed** anvendes umiddelbart inden der løbes i skoven. Hvis brikken ikke er resat i Clear-enheden vil Start-enheden ikke give et blink.
- **Finish-enheden** anvendes når løberen kommer hjem fra skoven og slutter tidtagningen. Hvorefter kan brikken aflæses i en aflæserenhed.

Også her er det godt at have et par poststativer til at have disse enheder på.

SI-master-enhed bruges bl.a. til at synkronisere urene i kontrolenhederne; men anvendes IKKE til træningsløb.

Til aflæsning af brikker anvendes aflæserenhed og printer. Printerens skal være opladet inden der tages i skoven. Der bør være ekstra papir til printer i kufferten. Printerpapir lægges blot i printeren, således at papiret kommer nedenfra og op. Printeren startes ved at trykke på SI skiltet på printeren. Hvis printeren står ubenyttet i en periode, kan den gå Off, hvorfor printeren skal startes igen.

Kuffert med ekstra brikker bør afleveres med brikkerne i nummerorden. Der ligger et skilt i kufferten med numrene angivet.

Når posterne er samlet ind fra skoven, bør man slukke for kontrolhederne med SERVICE OFF-brikken, som ligger i printer kassen.

2024-02-26

Kristian Toustrup